

## Instrukcja obsługi - elektroniczny zamek do szafki na klucze



EP8040 HU

### Wyposażenie

- zasilane na baterie 9 Volt alkaliczne
- kod managera i 9 kodów użytkownika
- kod managera w pozycji 0, pozycje użytkownika 1-9
- kod managera przy dostawie 1-2-3-4-5-6
- po wprowadzeniu prawidłowego kodu następuje podwójny sygnał, po wprowadzeniu kodu nieprawidłowego następuje pojedynczy długi sygnał

### Otwieranie

- wprowadź kod, obróć dźwignię i otwórz
- jeżeli nie nastąpi otwarcie drzwi w ciągu 3 sekund system ponownie zablokuje drzwi

### Zamykanie

- zamknij drzwi i obróć dźwignię do pozycji zamknięte, zamek blokuje się automatycznie
- czas zablokowania: po 4 nieprawidłowo podanych hasłach system przechodzi w 5 minutowy czas zablokowania, w czasie zablokowania dioda miga co każde 10 sekund a każde naciśnięcie klawisza powoduje długi sygnał dźwiękowy, po upływie czasu zablokowania dwukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu ponownie blokuje system na kolejne 5 minut

### Zmiana kodu

- naciśnij przycisk [0] i trzymać aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych operacji dioda świeci się
- podaj stary kod (podwójny sygnał)
- podaj nowy kod (podwójny sygnał), następnie ponownie podaj nowy kod (podwójny sygnał)
- w przypadku błędnego wprowadzenia nowego kodu stary kod pozostaje ważny
- każdy użytkownik może zmienić swój kod samodzielnie

### **Dodawanie użytkownika**

- naciśnij przycisk [1] i trzymać aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych operacji dioda świeci się
- podaj prawidłowy kod managera
- podaj pozycję użytkownika (1-9), jeżeli pozycja jest wolna rozlegnie się podwójny sygnał
- podać kod użytkownika dwukrotnie (podwójny sygnał po każdym wprowadzeniu kodu)
- w przypadku błędnego wprowadzenia odczekaj 10 sekund i zacznij ponownie

### **Usuwanie użytkownika**

- naciśnij przycisk [3] aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych operacji dioda świeci się
- podaj kod managera
- wybierz pozycję użytkownika (1-9), podwójny sygnał oznacza, że użytkownik jest usunięty
- długi sygnał oznacza, że pod wybranym numerem nie było użytkownika

### **Sprawdzanie zajęcia użytkownika**

- naciśnij przycisk [7] trzymać aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych operacji dioda świeci się
- podaj kod managera
- podać numer użytkownika od [1] do [9]
- długi sygnał – pozycja wolna
- podwójny sygnał – pozycja zajęta

### **Stan baterii**

- seria sygnałów podczas procesu otwierania oznacza, że bateria jest słaba i powinna być wymieniona
- w celu wymiany baterii poluzuj śrubę (jeżeli w posiadanej wersji zamka pokrywa jest blokowana śrubą) i wysuń pokrywę zamka
- wymień baterię i zamknij pokrywę